

### ❁ UTILIZACIÓN

1. Introduzca las cuchillas (6) en el bol de picado (5).
2. Añada los alimentos que desee picar al bol de picado (5).
3. Coloque la tapa (4) sobre el bol de picado (5).
4. Coloque el cuerpo del motor (3) sobre la tapa (4).
5. Enchufe la picadora a una toma de corriente.
6. Sostenga firmemente el cuerpo del motor (3) y mantenga presionado el botón de funcionamiento (2) para accionar la picadora.
7. Mantenga presionado el botón Turbo (1) para activar la función “Turbo” que le permitirá picar a una gran velocidad por un breve periodo de tiempo.
8. Cuando acabe de utilizar la picadora, retire el enchufe de la toma de corriente y proceda a su limpieza (vea el apartado *LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO*).

### ❁ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato antes de proceder a su limpieza.
2. Separe los accesorios de la picadora y proceda a su limpieza inmediatamente después de su uso.
3. Los accesorios: tapa (4), bol de picado (5) y cuchillas (6) deben limpiarse a fondo con agua tibia y jabonosa. Deje que los accesorios sequen perfectamente antes de volver a montar.
4. Limpie el cuerpo del motor (3) con un paño ligeramente humedecido en agua. No sumerja la picadora en agua o cualquier otro líquido.
5. No utilice abrasivos, soluciones de limpieza ásperas ni cepillos duros para la limpieza.
6. No introduzca el cuerpo del motor (3) ni ninguno de sus accesorios en el lavavajillas.

### ❁ GUÍA DE PROCESADO DE LA PICADORA

ALIMENTO	CANTIDAD	TIEMPO
Perejil	130 gr.	15 seg.
Cebolla	200 gr.	15 seg.
Ajo	150 gr.	15 seg.
Migas de pan	20 gr.	15 seg.
Frutos secos	20 gr.	15 seg.
Queso	200 gr.	15 seg.
Jamón	200 gr.	15 seg.
Carne	300-350 gr.	15 seg.

### ❁ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Picadora  
MA4800

ZerkLeinerer 4800

Marmicoc®



INSTRUCCIONES DE USO

### ❁ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto al justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

#### IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la etiqueta de características.
  2. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y antes de limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
  3. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión toquen superficies calientes o que entren en contacto con fuentes de calor.
  4. Nunca sumerja el aparato en agua, proteja el cable de conexión contra la humedad.
  5. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado para su revisión y/o reparación.
  6. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
  7. El equipo no es para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean instruidos o supervisados.
  8. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
  9. Este aparato está diseñado para uso doméstico, no comercial o industrial.
  10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

### ❁ ADVERTENCIAS/RECOMENDACIONES

1. Antes del primer uso lave la picadora y todos sus accesorios (vea el apartado *LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO*).
2. Evite el calentamiento de la picadora utilizándola durante largos periodo de tiempo ininterrumpido.
3. No use la picadora para mezclar ingredientes demasiado duros como hielo, semillas duras de frutas, huesos, etc.
4. No llene excesivamente el bol de picado (5). La capacidad máxima es de 1,2 litros.
5. Asegúrese de que el motor se haya detenido completamente y retire el enchufe antes de manipular los accesorios o acercarse a las partes que se mueven durante el funcionamiento.
6. Tenga mucho cuidado para no cortarse cuando manipule o lave las cuchillas (6).
7. No utilice la picadora con las manos mojadas.
8. Desenchufe la picadora después de cada uso.

### ❁ MODELO

Picadora MA4800



### ❁ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Botón Turbo.             | 4. Tapa.          |
| 2. Botón de funcionamiento. | 5. Bol de picado. |
| 3. Cuerpo del motor.        | 6. Cuchillas.     |