

❖ UTILIZACIÓN

1. Prepare sus sándwiches antes de enchufar la sandwichera a la toma de corriente.
2. Enchufe el aparato a una toma de corriente. Se encenderán las dos luces de control (2) para indicar que comienza el pre-calentamiento.
3. Espere a que se complete el pre-calentamiento de las planchas calefactoras (1) con la sandwichera cerrada.
4. Tras unos minutos, cuando se apague la luz de control verde (2), abra la sandwichera e introduzca los sándwiches en el interior. Puede calentar hasta dos sándwiches a la vez.
5. Cierre la sandwichera suavemente y bloquee con el gancho de cierre (4).
6. Cuando se vuelva a encender la luz de control verde (2), podrá abrir la sandwichera y, con cuidado para no quemarse, retirar sus sándwiches. Este proceso durará entre 3 y 5 minutos.
7. Cuando acabe de usar la sandwichera, retire el enchufe de la toma de corriente, deje que se enfríe completamente y proceda a su limpieza.

❖ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe la sandwichera de la corriente eléctrica y déjela enfriar totalmente antes de proceder a su limpieza.
2. Retire cualquier resto de comida que haya podido quedar el interior de la sandwichera.
3. Limpie la superficie de la sandwichera y las planchas calefactoras (1) con un paño ligeramente humedecido en agua y seque bien. No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.
4. No utilice abrasivos, soluciones de limpieza ásperas ni cepillos duros para la limpieza.
5. No introduzca la sandwichera en el lavavajillas.

❖ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Sandwichera
MA3100

Hontaktgrill. 3100

Marmicoc®



INSTRUCCIONES DE USO

❁ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto al justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la etiqueta de características.
 2. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y antes de limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
 3. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión toquen superficies calientes o que entren en contacto con fuentes de calor.
 4. Nunca sumerja el aparato en agua, proteja el cable de conexión contra la humedad.
 5. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado para su revisión y/o reparación.
 6. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
 7. El equipo no es para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean instruidos o supervisados.
 8. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
 9. Este aparato está diseñado para uso doméstico, no comercial o industrial.
 10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

❁ ADVERTENCIAS/RECOMENDACIONES

1. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes. Las partes metálicas pueden estar demasiado calientes durante el funcionamiento del aparato.
2. Durante su funcionamiento, sujete únicamente la sandwichera por el asa (3).
3. Cuando use la sandwichera, asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor.
4. Tenga cuidado con el vapor que sale cuando abre la sandwichera caliente.
5. Asegúrese de colocar la sandwichera sobre una superficie resistente al calor cuando vaya a utilizarla.
6. Extreme la precaución al sacar los sándwiches para no quemarse con las planchas calefactoras (1).
7. Para evitar rallar el revestimiento de las planchas calefactoras (1), no utilice instrumentos afilados para retirar los sándwiches.
8. Retire inmediatamente el enchufe cuando acabe de usar el aparato.
9. No use el aparato cerca de materiales inflamables, ni lo deje desatendido durante su uso.
10. Para evitar el deterioro de la sandwichera, no introduzca alimentos que se deshagan al ser calentados.
11. No introduzca en la sandwichera alimentos demasiado gruesos de manera forzada.

❁ ANTES DEL PRIMER USO

1. Antes del primer uso se recomienda limpiar todas las piezas (vea el apartado *LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO*).

❁ MODELO

Sandwichera MA3100



❁ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Planchas calefactoras. | 3. Asa. |
| 2. Luces de control. | 4. Gancho de cierre. |