

## ❁ UTILIZACIÓN

- Levante la tapa del depósito del agua (1) y vierta agua fresca (potable) y fría (moderada) hasta la marca de nivel que desee.
- Coloque el filtro extraíble (2) en su depósito (3) correctamente. Puede poner en el filtro opcionalmente un filtro de papel. Añada la cantidad de café molido que desee y cierre la tapa del depósito.
- Coloque la jarra de cristal (5) sobre la placa calefactora (13).
- Conecte el enchufe a la red. En la pantalla digital se mostrará . Presione una vez el botón de INICIO/STOP, la luz indicadora de funcionamiento (  ) (6) se encenderá y el aparato comenzará con la elaboración del café.
- El funcionamiento se puede interrumpir pulsando de nuevo el botón de INICIO/STOP. **NOTA:** Durante el proceso, puede retirar la jarra para servirse el café en cualquier momento, la cafetera dejará de gotear pero únicamente durante 30 segundos.
- La cafetera elaborará café hasta que se vacíe el depósito del agua. Aproximadamente 1 minuto después dejará de gotear. **NOTA:** la cantidad de café que obtenga será menor que la cantidad de agua que haya vertido en el depósito pues, parte de esta es absorbida por el café molido del filtro.
- Apague la cafetera presionando el botón INICIO/STOP y desenchufe de la red. En caso de no apagarla ni desenchufar, la cafetera mantendrá el calor durante 40 minutos y se desconectará automáticamente. ¡Precaución! la placa calefactora y la jarra alcanzan altas temperaturas, ayúdense del asa de la jarra para evitar quemaduras.

## ❁ FUNCIÓN PROGRAMACIÓN

Siga los siguientes pasos para utilizar el temporizador para hacer el café a cualquier hora del día.

- Presione el botón PROG una vez y en la esquina superior derecha aparecerá la palabra CLOCK.
- Con los botones HORA / MIN ajuste la hora real.
- Vuelva a presionar el botón PROG y aparecerá la palabra TIMER en la parte superior izquierda de la pantalla.
- Elija la hora y los minutos a los que desee programar el funcionamiento de la cafetera presionando los botones HORA / MIN.
- Presione el botón PROG y la luz indicadora de AUTO (9) se activará. En la pantalla se indicará la hora actual. **NOTA:** Puede cancelar la programación presionando el botón PROG o el botón INICIO/STOP.
- Una vez alcanzado el tiempo programado la luz indicadora de funcionamiento (  ) (6) se activará y la cafetera comenzará a hacer el café. El aparato conservará el calor y se apagará automáticamente al cabo de 40 minutos.

## ❁ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- No olvide desenchufar SIEMPRE el aparato antes de su limpieza.
- NUNCA sumerja el aparato ni el cable en agua o cualquier otro líquido, ni deje caer el agua sobre él.
- Limpie el exterior del cuerpo de la cafetera cuando esté completamente frío, usando un trapo ligeramente humedecido. NO utilice para su limpieza estropajos metálicos.
- Las partes extraíbles se pueden limpiar con agua jabonosa. Séquelas bien antes de colocarlas de nuevo. Estas piezas no son aptas para su uso en el lavavajillas.
- Limpie el aparato al menos cada tres meses para mantener su eficacia.
- Coloque la cafetera en un lugar seco y no muy caliente.

## ❁ DESCALCIFICACIÓN

El aparato debe ser descalcificado regularmente para evitar mal sabor en el café y que la cal depositada pueda dañar la cafetera.

Es necesario descalcificar cuando:

- Note un ruido distinto al normal durante el proceso.
- Si tarda demasiado tiempo en hacerse el café.
- Si se apaga antes de que se vacíe el depósito de agua (14).

La frecuencia de la descalcificación depende de la asiduidad del uso de la cafetera y de la dureza del agua. Se recomienda llevarla a cabo:

- Agua blanda, al menos cada 3 meses.
- Agua dura, al menos una vez al mes.

Use un descalcificador apto para la cafetera recomendado por el fabricante y lea atentamente las instrucciones antes de proceder a su uso. Nunca use un descalcificador en polvo, siempre líquido.

- Mezcle el descalcificador adecuado con agua fría en una jarra medidora.
- Llene el depósito de agua (14) hasta el máximo nivel con la mezcla preparada.
- Haga funcionar la cafetera hasta que se vacíe el depósito de agua (14) como en un proceso normal de preparado de café. Asegúrese de que en el filtro (2) no hay restos de café molido.
- Repita el procedimiento de nuevo SIN REUTILIZAR la mezcla del descalcificador. Nunca interrumpa el proceso de descalcificación. Los desperfectos ocasionados por la cal depositada no serán cubiertos por la garantía.
- Posteriormente, para quitar restos de la solución descalcificadora antes de preparar café de nuevo, lleve a cabo dos procesos completos de funcionamiento únicamente con agua.

## ❁ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Cafetera eléctrica  
MA3200

*Kaffeemaschine 3200*

Marmicoc®



**INSTRUCCIONES DE USO**

## ❖ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto al justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

### IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la etiqueta de características. Desenchufe SIEMPRE el aparato de la toma de corriente antes de rellenarlo, después de su uso o antes de limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
2. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión toquen superficies calientes o que entren en contacto con fuentes de calor.
3. No sumerja nunca el aparato en agua, proteja el cable de conexión contra la humedad.
4. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado para su revisión y/o reparación.
5. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
6. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
7. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad.
8. Este aparato está diseñado para uso doméstico, no comercial o industrial.
9. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por un servicio técnico autorizado.
10. Sitúe la cafetera sobre una superficie plana y estable.

11. Desenchufe la cafetera cuando no esté en uso y antes de proceder a su limpieza. Deje siempre que se enfríe completamente antes de montar o desmontar las partes.
12. Utilice únicamente agua para rellenar el depósito, este no es apto ni para leche ni para cualquier otro líquido.
13. Cuando vierta el agua en el depósito asegúrese de no superar la marca de nivel superior MAX de la ventana indicadora. Si el agua sobrepasase el límite indicado, podría rebosar al calentarse, salpicar y provocar quemaduras y daños.
14. Ayúdese del asa para manipular la jarra cuando el aparato esté en funcionamiento. No toque en este caso la superficie de la jarra ni la placa calefactora de la cafetera (13), estas alcanzan altas temperaturas y se podrían producir quemaduras. Asegúrese de que el cable nunca esté en contacto con las partes calientes de la cafetera.
15. Para evitar quemaduras se recomienda no retirar la jarra de la placa mientras el café se esté haciendo hasta que el proceso acabe.
16. Tenga cuidado con el vapor que pueda salir del depósito del agua o del depósito del filtro, puede provocar quemaduras. Asegúrese de que el filtro esté bien colocado.
17. No use la cafetera si la jarra de cristal está dañada. Use el aparato únicamente con la jarra suministrada. Utilice el asa se la jarra teniendo siempre cuidado de no glopear el vidrio. No deje la jarra vacía o medio vacía sobre la placa caliente o sobre cualquier otra superficie también caliente, no la introduzca en el microondas para calentar el café.
18. Nunca use la cafetera sin agua. Utilice para la preparación del café agua fresca (potable) y fría (moderada). Asegúrese de que la temperatura ambiente sea superior a 0°C para un óptimo funcionamiento del aparato.
19. Para garantizar un funcionamiento correcto, es conveniente descalcificar periódicamente el depósito de agua.
20. Al usar la cafetera por primera vez es normal que note algunos ruidos provocados por la expansión de los plásticos y una breve emisión de humo debido a que algunas partes han sido ligeramente engrasadas durante el proceso de fabricación, esto desaparecerá después de un breve periodo de tiempo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

## ❖ MODELO Cafetera MA3200



## ❖ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Tapa.                  | 9. Luz de auto.         |
| 2. Filtro extraíble.      | 10. Pantalla digital.   |
| 3. Depósito del filtro.   | 11. Botón minutos.      |
| 4. Asa de la jarra.       | 12. Botón hora.         |
| 5. Jarra de cristal.      | 13. Placa calefactora.  |
| 6. Luz de funcionamiento. | 14. Depósito de agua.   |
| 7. Botón inicio/stop.     | 15. Ventana indicadora. |
| 8. Botón programación.    |                         |