

❖ UTILIZACIÓN

1. Para levantar o bajar el cuerpo del motor (1) presione el botón de liberación (7) y acompañe el movimiento sujetando con la mano.
2. Con el cuerpo del motor (1) levantado, coloque la tapa (2) en el soporte de la tapa (3) y gire en sentido horario hasta bloquear.
3. Levante el cuerpo del motor (1) e inserte el accesorio que desee en el eje transmisor (4), presione ligeramente y gire en sentido antihorario para bloquear.
4. Coloque el bowl (6) en su sitio y gire en sentido horario para bloquear.
5. Introduzca los ingredientes en el bowl (6) y baje el cuerpo del motor (1).
6. Enchufe la batidora pedestal a una toma de corriente, una luz comenzará a parpadear alrededor del selector de potencia (8).
7. Esta batidora pedestal tiene 6 velocidades y función "Impulso". Gire el selector de potencia (8) para seleccionar la velocidad que desee entre 1 y 6. Seleccione "P" para utilizar la función "Impulso", con la que podrá batir a gran velocidad por un breve periodo de tiempo. Cuando seleccione una velocidad o utilice la función "Impulso", la luz alrededor del selector de potencia (8) permanecerá encendida.
8. Vuelva a colocar el selector de potencia (8) en la posición "0" para detener la batidora pedestal.
9. Cuando acabe de utilizar la batidora pedestal retire el enchufe de la toma de corriente y proceda a su limpieza (vea el apartado LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO).

❖ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato antes de proceder a su limpieza.
2. Separe los accesorios de la batidora pedestal y proceda a su limpieza inmediatamente después de su uso.
3. Los accesorios deben limpiarse a fondo con agua tibia y jabonosa. Deje que los accesorios sequen perfectamente antes de volver a montar.
4. Limpie el cuerpo del motor (1) con un paño ligeramente humedecido en agua. Para evitar averías, no sumerja la batidora pedestal en agua.
5. No utilice abrasivos, soluciones de limpieza ásperas ni cepillos duros para la limpieza.
6. No introduzca la batidora pedestal ni ninguno de sus accesorios en el lavavajillas.

❖ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Batidora pedestal

MA4500

Hüchenmaschine 4500

Marmicoc®



INSTRUCCIONES DE USO

❖ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto al justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la etiqueta de características.
 2. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y antes de limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
 3. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión toquen superficies calientes o que entren en contacto con fuentes de calor.
 4. Nunca sumerja el aparato en agua, proteja el cable de conexión contra la humedad.
 5. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado para su revisión y/o reparación.
 6. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
 7. El equipo no es para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean instruidos o supervisados.
 8. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
 9. Este aparato está diseñado para uso doméstico, no comercial o industrial.
 10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

❖ ADVERTENCIAS/RECOMENDACIONES

1. Antes del primer uso lave la batidora pedestal y todos sus accesorios: tapa (2), amasador (5), bowl (6), mezclador (9) y batidor (10), (vea el apartado *LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO*).
2. Evite el calentamiento de la batidora pedestal utilizándola durante más de 6 minutos de tiempo ininterrumpido con mezclas pesadas. Espere 10 minutos entre cada uso, esto permitirá que el motor se enfríe.
3. No llene el bowl (6) con más de 1,2 kg.
4. El amasador (5) es adecuado para mezclas pesadas, como pan.
5. Utilice el mezclador (9) con mezclas medias, por ejemplo crepes.
6. El batidor (10) es adecuado para mezclas ligeras, como clara de huevo.
7. Asegúrese de que el motor se haya detenido completamente antes de intercambiar los accesorios o retirar el enchufe.
8. Desenchufe la batidora pedestal después de cada uso.
9. No acerque las manos ni ningún objeto a las partes móviles de la batidora pedestal mientras esté en funcionamiento.
10. Tenga cuidado para no pillarse los dedos al bajar el cuerpo del motor (1).

❖ MODELO

Batidora pedestal MA4500



❖ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Cuerpo del motor. | 6. Bowl de acero inoxidable. |
| 2. Tapa. | 7. Botón de liberación. |
| 3. Soporte de la tapa. | 8. Selector de potencia. |
| 4. Eje transmisor. | 9. Mezclador. |
| 5. Amasador. | 10. Batidor. |