

❖ UTILIZACIÓN

1. Asegúrese de que la bandeja recoge-migas (3) está en su sitio.
2. Enchufe el aparato a una toma de corriente.
3. Introduzca las rebanadas en el portapán (2). Puede tostar hasta dos rebanadas a la vez.
4. Presione el asa cargador (4) hasta que se bloquee para que comience el proceso de tostado. Para bloquear, el tostador debe estar enchufado.
5. Ajuste el nivel de tostado deseado girando el selector de tostado (8).
6. Cuando el ciclo de tostado se complete, el portapán (2) subirá automáticamente. Si desea parar el proceso antes de que termine, simplemente presione el botón STOP ▲ (7), nunca levante el asa cargador (4) para cancelar el tostado.

❖ SOPORTE DE CALENTAMIENTO

1. Puede utilizar el soporte de calentamiento (1) para calentar panecillos, bollos, pasteles, etc.
2. Extienda las patas del soporte de calentamiento (1) y colóquelo sobre el tostador.
3. Coloque el alimento centrado sobre el soporte de calentamiento (1). Para un tostado óptimo, no caliente más de 2 productos a la vez.
4. No utilice un nivel de tostado superior a "3".

❖ FUNCIÓN RECALENTAR

1. La función *recalentar* es útil cuando las rebanadas, ya tostadas, se hayan quedado frías. Este proceso es breve y no sirve para tostar.
2. Introduzca las rebanadas, ya tostadas, en el portapán (2).
3. Presione el asa cargador (4) hasta que se bloquee.
4. Pulse el botón recalentar 🍞 (5). La luz del botón permanecerá encendida mientras la función *recalentar* esté activada.
5. Cuando el ciclo esté completo, el portapán (2) subirá automáticamente. Puede parar el proceso en cualquier momento pulsando el botón STOP ▲ (7).

❖ FUNCIÓN DESCONGELAR

1. La función *descongelar* está diseñada, primero, para descongelar las rebanadas, y después, para tostarlas; por lo tanto, se alarga el proceso de tostado.
2. Introduzca las rebanadas refrigeradas o congeladas en el portapán (2).
3. Ajuste el nivel de tostado que desee girando el selector de tostado (8).
4. Presione el asa cargador (4) hasta que se bloquee.
5. Pulse el botón descongelar ❄️ (6). La luz del botón permanecerá encendida mientras la función *descongelar* esté activada.
6. Cuando el ciclo esté completo, el portapán (2) subirá automáticamente. Puede parar el proceso en cualquier momento pulsando el botón STOP ▲ (7).

❖ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el tostador de la corriente eléctrica y déjelo enfriar antes de proceder a su limpieza.
2. Extraiga la bandeja recoge-migas (3), deseche las migas y lave la bandeja con agua templada y jabón. Séquela antes de volver a insertarla en el tostador.
3. Vacíe cualquier resto de pan del tostador.
4. Limpie la superficie del tostador con un paño ligeramente humedecido en agua y seque bien. No sumerja el tostador en agua o cualquier otro líquido.
5. No utilice abrasivos, soluciones de limpieza ásperas ni cepillos duros para la limpieza.
6. No introduzca el aparato ni los accesorios en el lavavajillas.

❖ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Tostador
MA3310

Toaster 3310

Marmicoc®



INSTRUCCIONES DE USO

❁ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto al justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la etiqueta de características.
 2. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y antes de limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
 3. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión toquen superficies calientes o que entren en contacto con fuentes de calor.
 4. Nunca sumerja el aparato en agua, proteja el cable de conexión contra la humedad.
 5. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado para su revisión y/o reparación.
 6. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
 7. El equipo no es para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean instruidos o supervisados.
 8. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
 9. Este aparato está diseñado para uso doméstico, no comercial o industrial.
 10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

❁ ADVERTENCIAS/RECOMENDACIONES

1. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes. Las partes metálicas pueden estar demasiado calientes durante el funcionamiento del aparato.
2. No extraiga los alimentos del portapán (2) mientras el tostador esté encendido.
3. No use el tostador cerca de materiales inflamables como cortinas, ni lo deje desatendido durante su uso.
4. No tueste alimentos que se deshagan al ser calentados.
5. No introduzca alimentos demasiado grandes de manera forzada. Si el pan se atasca dentro de la tostadora, quite el enchufe de la toma de corriente, deje que el aparato se enfríe por completo y retire cuidadosamente el pan de la tostadora.
6. No introduzca cuchillos, herramientas metálicas o cualquier otro objeto en el portapán (2).
7. Para obtener los mejores resultados de tostado, coloque las rebanadas en el centro del portapán (2).

❁ ANTES DEL PRIMER USO

1. Compruebe que en el interior del portapán (2) no queden restos del embalaje.
2. Antes del primer uso se recomienda limpiar todas las piezas (vea el apartado *LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO*).
3. Antes de usar el tostador por primera vez, enchufe el aparato con el portapán (2) vacío, presione el asa cargador (4) hasta que se bloquee y ajuste el nivel de tostado a "3". Debido al polvo o suciedad que se pueda haber acumulado durante el ensamblado del aparato, es posible que salga algo de humo. Espere a que se enfríe antes del primer uso.

❁ MODELO

Tostador MA3310



❁ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Soporte de calentamiento. | 5. Botón recalentar ☼. |
| 2. Portapán. | 6. Botón descongelar ❄. |
| 3. Bandeja recoge-migas. | 7. Botón STOP ▲. |
| 4. Asa cargador. | 8. Selector de tostado. |