

INSTRUCCIONES DE USO

TERMOS PORTA-LÍQUIDOS

- Preceda al llenado de su termo retirando la tapa y la válvula haciendo girar éstas en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Puede verter las bebidas de dos formas, con la válvula o sin ella. Dicha válvula incorpora dos botones, presione el botón interior para abrir la válvula; para su cierre, oprima el botón exterior.
- Para cerrar el termo debe volver a colocar en su posición inicial la válvula y la tapa, girando ambas en el sentido de las agujas del reloj.

TERMOS PORTA-ALIMENTOS

- Retire las tapas de su termo e introduzca los alimentos.
- El cierre de la tapa interior es estanco pero no hermético. Esta clase de termos no son recomendables para líquidos ni alimentos con salsas.
- En el caso de que su termo los incluya, puede utilizar los diferentes recipientes para almacenar diferentes alimentos, posteriormente lávelos de forma separada.

TERMOS JARRA

- Para introducir las bebidas en su interior, retire la tapa de la jarra, girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Proceda a su cierre, esta vez girando la tapa en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese que el termo está completamente cerrado.
- Para servir el contenido de la jarra, accione el botón situado en la tapa.

TERMOS SIFÓN

- Llene su termo sifón con la bebida deseada, para ello, retire la tapa accionando los pequeños botones incorporados en los laterales de la misma y extraiga el sifón situado bajo la tapa.
- Para verter las bebidas, asegúrese que la palanca superior está en la posición "abierto" y accione el botón central de la tapa tantas veces como cantidad de bebida desee.

Marmi[®]
THERM
by **Marmicoc[®]**



La gama Marmitherm se compone de una gran variedad de modelos de distintas capacidades y funciones dependiendo de sus necesidades.

Todos nuestros termos están fabricados en acero inoxidable de alta calidad tanto en su interior como en su exterior, haciéndolos irrompibles y estableciendo una cámara de vacío que mantendrá sus alimentos, fríos o calientes, durante un largo periodo de tiempo.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Este manual contiene información para la seguridad del producto y la suya propia. Lea detenidamente las instrucciones de uso expuestas en este manual y consérvelas en un lugar seguro para posteriores consultas. Este producto ha sido diseñado y fabricado para brindarle el máximo confort y seguridad durante el uso. No obstante, será necesario que siga ciertas normas de seguridad para prevenir quemaduras u otros daños relacionados con el uso inadecuado del producto.

1. No utilice el microondas o el horno para precalentar el termo ni lo coloque directamente sobre el fuego. Manténgalo alejado de cualquier fuente de calor en todo momento para evitar daños en la superficie del producto o alguno de sus componentes.
2. Una vez lleno, compruebe que el termo queda bien cerrado para evitar que el contenido de su interior se derrame. En ningún caso fuerce la tapa para cerrar el termo, ya que esto podría ocasionar que se afloje con el tiempo.
3. Para evitar quemaduras, no se recomienda consumir los alimentos ni las bebidas directamente del termo.
4. Los alimentos perecederos, como los lácteos, no deben dejarse en el interior del producto durante largos periodos de tiempo.
5. Este producto debe ser manipulado únicamente por adultos. No permita que los niños utilicen el producto como si fuese un juguete. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Para que los alimentos y bebidas conserven la temperatura durante más tiempo, ya sea frío o calor, se recomienda pre-ambientar el termo. Para ello, llénelo con agua caliente o fría, de acuerdo a la temperatura requerida de almacenamiento, y manténgala en su interior con la tapa cerrada durante 6-8 minutos.
- El termo ofrece su máximo rendimiento cuando está lleno, de esta forma, conseguirá mantener la temperatura el máximo tiempo posible. Si no se llena completamente, la temperatura podrá variar más rápidamente.
- Cuando llene el termo, asegúrese de dejar un espacio libre de al menos 1 cm para garantizar que el cierre de seguridad queda bien fijo.
- Asimismo, es aconsejable no abrir la tapa hasta su uso para no perder la temperatura.
- No utilice el termo sin haberlo lavado previamente. Para ello utilice agua tibia y detergente para vajillas. A continuación enjuáguelo bien con agua caliente. No lo sumerja nunca en agua o lo introduzca en el lavavajillas. Una vez aclarado, déjelo escurrir y después séquelo bien con un paño limpio.
- Situando el termo en posición vertical, suelte el exceso de presión causado por el vapor de alimentos calientes por la apertura de la tapa de cierre.
- Para eliminar las manchas difíciles, llene el termo con agua caliente y añada una cucharadita de bicarbonato de sodio. Déjelo actuar y, una vez retirado, lávelo normalmente.
- No utilice productos abrasivos o que contengan lejía.
- Para su almacenamiento, guarde el termo abierto para evitar olores residuales y antes de su reutilización, enjuáguelo.
- Una vez lleno, se recomienda transportarlo siempre en posición vertical.
- No utilice el termo para almacenar hielo seco o cualquier bebida carbonatada ya que esto podría ocasionar que el tapón sea expulsado a la fuerza.